



# РУЧКИ ДВЕРНЫЕ

DOOR HANDLES



WWW.HOPA-M.RU

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5°С и более 40°С. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

## ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении одного года со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано \_\_\_\_\_

печать  
магазина

подпись  
продавца

дата  
продажи

## НАЗНАЧЕНИЕ

Описание – дверные ручки серии «Standard»

Назначение – для установки на деревянные и металлические двери.

Материалы: сплав алюминия, механизм - сталь, закаленная сталь.

Покрyтие: гальваническое, 5 слоев

Ресурс работы – не менее 350.000 циклов

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Дверная ручка .....	2 шт.
2. Квадратный стержень .....	1 шт.
3. Стопорный винт ручки .....	2 шт.
4. Стопорный винт накладки* .....	2 шт.
5. Комплект стягивающих втулок и винтов .....	2 шт.
6. Шуруп .....	6 шт.
7. Ключ шестигранный ручки .....	1 шт.
8. Ключ шестигранный накладки* .....	1 шт.
9. Инструкция .....	1 шт.

\* только для моделей ручек на квадратном основании

## УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек (1) следует производить после установки корпуса замка\* (\* в комплект не входит, приобретается отдельно);
2. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления дверных ручек (1), под шурупы (6) или под стягивающие втулки (5) в зависимости от выбранного способа крепления. Установите стягивающие втулки (5) в дверном полотне;
3. Вставьте квадратный стержень (2) в дверное полотно так, чтобы вырез под фиксирующий винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Установите ручки (1) с двух сторон и зафиксируйте их с помощью стопорного винта ручки (3);
4. Снимите декоративные накладки и закрепите основание ручек (1) с помощью шурупов (6) или с помощью стягивающих винтов;
5. Закрепите декоративные накладки на дверных ручках (1).

