

ПРЕДНАЗНАЧЕН для защиты от кражи велосипедов, мопедов, мотоциклов и т.п. Материал сталь, пластик.

УСТАНОВКА Для открытия замка необходимо набрать верную цифровую комбинацию и нажать на боковую кнопку. Для запираения замка защелкнуть дужку и выставить случайную цифровую комбинацию.

СМЕНА КОДА

Заводской код 0000, откройте замок, вытащив дужку. Поверните правую часть кодового замка по часовой стрелке (см. *рис. 1*). Измените кодовую комбинацию на желаемую. Верните правую часть в начальное положение, повернув ее против часовой стрелки. Новая комбинация установлена.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ строго по назначению.

Рекомендуется смазывать графитовой смазкой металлические части дужки не менее одного раза в год.

УХОД Для ухода за поверхностью необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать слегка влажной мягкой тканью. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

НОРА®
дверная фурнитура и замки




рис. 1

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет.

www.nora-m.ru